



Via del Lavoro, 4 48011 ALFONSINE (RA), Tel.: +39 0544 1878173 – Sito: www.parquetitalia1960.it E-mail: info@parquetitalia1960.it

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO E ISTRUZIONI POSA IN OPERA

DENOMINAZIONE COMMERCIALE : PRATICO TEAK

DIMENSIONI NOMINALI : Lunghezza (mm) : 2000

Larghezza (mm) : 140

Spessore (mm) : 23

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : (WPC) WOOD POLYMER COMPOSITES - DECKING DA ESTERNO

COMPOSIZIONE : 60 % POLVERE DI LEGNO, 30 % PLASTICA RICICLATA, 10% (antiossidante, stabilizzatore di luce, EBS, stearato di zinco, paraffina, agenti anti-UV, compattatore, colorante, polvere di talco, coupling agent.

TIPO DI PROFILO : ALVEOLARE

COLORAZIONE : TEAK

CLASSE D'ASPETTO SUPERFICIE : ASPETTO NATURALE CON EFFETTO VENATURA DEL LEGNO

RESISTENZA ALLA FLESSIONE : 14.7 Mpa

RESISTENZA MODULO ELASTICITA' : 865 Mpa

RESISTENZA ALLE MACCHIE E AI LIQUIDI : Acetone livello resistenza 5, Acqua livello resistenza 5, Caffè livello resistenza 5, Smalto livello resistenza 5, Lucido per scarpe livello resistenza 5, Tinta per capelli livello resistenza 5, Agenti sbiancanti livello resistenza 5, Idrossido di sodio livello resistenza 5.

MASSA LINEARE : 2337,52 g/m

MASSA VOLUMICA / DENSITA' : 0,530 g/cm³

COMPORTAMENTO AL CREEP (SOTTO CARICO) : Span : 350 mm Mean ΔS : 2.43 mm Max ΔS : 2.69 mm Mean ΔS_r : 2.47 mm

RESISTENZA ALL'IMPATTO : No rotture residue 0.20 mm

SCIVOLOSITA' : longitudinale 48 orizzontale 67

BOILING TEST : Resistenza assorbimento H₂O Mean : 0.79% Max : 0.83%

MONTAGGIO SOTTOSTRUTTURA :

I listoni WPC non vanno mai posati direttamente a terra.

La sottostruttura è realizzata con magatelli in WPC pieno.

Interasse: L'interasse (distanza tra i centri) dei magatelli non deve superare i 33 cm per garantire un supporto adeguato e prevenire flessioni.

Orientamento: I magatelli devono essere posati perpendicolarmente alla direzione in cui verranno installate le doghe del pavimento.

Fissaggio: I magatelli vanno fissati rigidamente al piano di posa. Prevedere il raddoppio della sottostruttura in prossimità delle teste dei listoni.

Il piano di posa deve avere una pendenza tale da assicurare il deflusso delle acque meteoriche (pendenza minima 1%) e i magatelli devono essere posizionati in maniera tale da non ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

Distanziamento: Mantenere una distanza di circa 1 cm dai muri o da altri ostacoli per consentire la dilatazione del materiale.

POSA DELLE DOGHE :

Per un'installazione corretta si utilizzano clip a scomparsa e viti, che creano automaticamente il giusto spazio tra i listoni.

Pre-acclimatazione: Lasciare le doghe nell'area di installazione per almeno 48 ore prima della posa per farle adattare a temperatura e umidità.

Direzione di Posa: Se le doghe presentano una direzione di spazzolatura o delle frecce stampate, posizionarle tutte nello stesso verso per evitare differenze estetiche di tonalità.

Utilizzo delle Clip: Fissare le clip iniziali sui magatelli per la prima doga, inserire il listone e poi usare le clip standard per ancorare le doghe successive. Le clip mantengono automaticamente lo spazio necessario per la dilatazione.

Viti: Utilizzare sempre viti in acciaio inossidabile specifiche per esterni per evitare problemi di corrosione.

Dilatazione: Mantenere sempre uno spazio di dilatazione tra le testate delle doghe e tra le doghe stesse (generalmente 3-5 mm tra doghe affiancate e 1 cm dalle pareti).

NOTA: per l'installazione affidarsi sempre a professionisti del settore.

MANUTENZIONE :

La pulizia di base è molto semplice e serve a rimuovere lo sporco quotidiano, polvere e foglie.

È sufficiente una scopa a setole dure o un getto d'acqua (anche con un'idropulitrice, purché a bassa pressione e a distanza di sicurezza di almeno 30 cm) per lavare via lo sporco superficiale.

Per una pulizia più approfondita, si possono usare detergenti neutri, sapone di Marsiglia o prodotti specifici per WPC, diluiti in acqua tiepida. Strofinare con una spazzola morbida o un mocio e risciacquare abbondantemente.

ALCUNE INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO QUOTIDIANO :

Manutenzione Minima: Non sono necessari trattamenti come oliature o verniciature. Basta pulire periodicamente con acqua, spazzola e sapone neutro.

Scolorimento : Nel tempo dopo l'installazione, il colore si schiarirà leggermente a causa dell'esposizione solare, per poi stabilizzarsi sulla tonalità definitiva. È un fenomeno normale.

Calore: I colori scuri del WPC si surriscaldano molto sotto il sole diretto; i colori chiari sono più freschi.

Graffi: Graffi superficiali e segni di usura tendono ad attenuarsi naturalmente con il tempo e il sole.

Precauzioni: Evitare il contatto diretto con fonti di calore intense (braci, sigarette accese), che possono fondere o bruciare la superficie.

MODALITA' DI SMALTIMENTO :

Il modo migliore per smaltire il WPC, specialmente in grandi quantità, è tramite il conferimento presso piattaforme ecologiche o centri di raccolta specializzati che gestiscono i rifiuti non urbani.